

Vollständige Liste der Ausführung der Regelklappen RDM und RDTM

Version 2022-09-13

Typ der Bedienung	Typ des Antriebs	Nummer der Ausführung
mit der Handbedienung	Bedienhebel	.01
ohne Bedienung, für den Servoantrieb vorbereitet	ohne Bedienhebel, ohne Motor	.09
ohne Bedienung, für den pneumatischen Antrieb vorbereitet	ohne Bedienhebel, ohne pneumatischen Antrieb	.19
Servoantrieb mit der Havariefunktion 230V - Zweipositionsregelung - ohne Spannung geschlossen	TF230 (2.5Nm, LF230A 4Nm, NFA 10Nm, SFA 20Nm)	.43
Servoantrieb mit der Havariefunktion 230V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position) - ohne Spannung geschlossen	TF230-S (2.5Nm, LF230A-S 4Nm)	.R44
Servoantrieb mit der Havariefunktion 230V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geschlossen	LF230A + S2A-F (4Nm, NFA-S2 10Nm, SFA-S2 20Nm)	.48
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung - ohne Spannung geschlossen	TF24 (2.5Nm, LF24A 4Nm, NF24A 10Nm, SF24A 20Nm)	.53
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MODBus - ohne Spannung geschlossen	NF24A-MOD (10Nm, SF24A-MOD 20Nm)	.R20
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MPBus - ohne Spannung geschlossen	TF24A-MFT (2.5Nm) LF24A-MFT2 4Nm, NF24A-MP 10Nm, SF24A-MP 20Nm)	.R21
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position) - ohne Spannung geschlossen	TF24-S (2.5Nm, LF24A-S 4Nm)	.R22
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geschlossen	LF24A + S2A-F (4Nm, NF24A-S2 10Nm, SF24A-S2 20Nm)	.58
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - kontinuierliche Regelung (0...10V) + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geschlossen	NF24A-SR-S2 (10Nm, SF24A-SR-S2 20Nm)	.R23
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - kontinuierliche Regelung (0,5...10V Positionen) - ohne Spannung geschlossen	NF24A-SZ (10Nm, SF24A-SZ 20Nm)	.R24
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - kontinuierliche Regelung (0,5...10V) + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geschlossen	NF24A-SZ-S2 (10Nm, SF24A-SZ-S2 20Nm)	.R25
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung - ohne Spannung geöffnet	TF24, (2.5, LF24A 4Nm, NF24A 10Nm, SF24A 20Nm)	.R26
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MODBus - ohne Spannung geöffnet	NF24A-MOD (10Nm, SF24A-MOD 20Nm)	.R27
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MPBus - ohne Spannung geöffnet	TF24-MFT (2.5Nm, LF24A-MFT2 4Nm, NF24A-MP 10Nm, SF24A-MP 20Nm)	.R28
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position) - ohne Spannung geöffnet	TF24-S (2.5Nm, LF24A-S 4Nm)	.R29
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geöffnet	LF24A + S2A-F (4Nm, NF24A-S2 10Nm, SF24A-S2 20Nm)	.R30
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - kontinuierliche Regelung (0...10V) + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geöffnet	NF24A-SR-S2 (10Nm, SF24A-SR-S2 20Nm)	.R32
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - kontinuierliche Regelung (0,5...10V) - ohne Spannung geöffnet	NF24A-SZ (10Nm, SF24A-SZ 20Nm)	.R33
Servoantrieb mit der Havariefunktion 24V - kontinuierliche Regelung (0,5...10V) + Signalisierung der Position (2 Positionen) - ohne Spannung geöffnet	NF24A-SZ-S2 (10Nm, SF24A-SZ-S2 20Nm)	.R34
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung	CM24-R (2Nm, LM24A 5Nm, NM24A 10Nm, SM24A 20Nm, GM24A 40Nm)	.55
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	LM24A-TP (5Nm, NM24A-TP 10Nm, SM24A-TP 20Nm, GM24A-TP 40Nm)	.R35
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation KNX	LM24A-KNX (5Nm, NM24A-KNX 10Nm)	.R36
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MODBus	CM24-MPL-R (2Nm, LM24A-MOD 5Nm, NM24A-MOD 10Nm, SM24A-MOD 20Nm, GM24A-MOD 40Nm)	.R37
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MPBus	LM24A-MP (5Nm, NM24A-MP 10Nm, SM24A-MP 20Nm, GM24A-MP 40Nm)	.R38
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MPBus - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	LM24A-MP-TP (5Nm, NM24A-MP-TP 10Nm, SM24A-MP-TP 20Nm, GM24A-MP-TP 40Nm)	.R39
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position)	LM24A-S (5Nm, NM24A-S 10Nm, SM24A-S 20Nm)	.56
Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position) - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	LM24A-S-TP (5Nm, NM24A-S-TP 10Nm, SM24A-S-TP 20Nm)	.R50
Servoantrieb 24V - kontinuierliche Regelung (0...10V)	CM24-SR-R (2Nm, LM24A-SR 5Nm, NM24A-SR 10Nm, SM24A-SR 20Nm, GM24A-SR 40Nm)	.57
Servoantrieb 24V - kontinuierliche Regelung (0...10V) - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	CM24-SR-T-R (2Nm, LM24A-SR-TP 5Nm, NM24A-SR-TP 10Nm, SM24A-SR-TP 20Nm, GM24A-SR-TP 40Nm)	.R51
Schnell-Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung	LMC24A (5Nm)	.R60
Schnell-Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung + Kommunikation MPBus	NMC24A-MP (5Nm - 35s, SMC24A-MP 20Nm - 35s)	.R61
Schnell-Servoantrieb 24V - kontinuierliche Regelung (2...10V)	LMC24A-SR (5Nm - 35s)	.R62
Superschnell-Servoantrieb 24V - Zweipositionsregelung	LMQ24A (4Nm - 2.5s, NMQ24A 8Nm - 4s, SMQ24A 16Nm - 7s)	.R63
Superschnell-Servoantrieb 24V - kontinuierliche Regelung (2...10V)	LMQ24A-SR (4Nm - 2.5s, NMQ24A-SR 8Nm - 4s, SMQ24A-SR 16Nm - 7s)	.R64
Servoantrieb 230V - Zweipositionsregelung	CM230-R (2Nm, LM230A 5Nm, NM230A 10Nm, SM230A 20Nm, GM230A 40Nm)	.45
Servoantrieb 230V - Zweipositionsregelung - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	LM230A-TP (5Nm, NM230A-TP 10Nm, SM230A-TP 20Nm, GM230A-TP 40Nm)	.R40
Servoantrieb 230V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position)	LM230A-S (5Nm, NM230A-S 10Nm, SM230A-S 20Nm)	.46
Servoantrieb 230V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position) - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	LM230A-S-TP (5Nm, NM230A-S-TP 10Nm, SM230A-S-TP 20Nm)	.R41
Servoantrieb 230V - kontinuierliche Regelung (0...10V)	LM230ASR (5Nm, NM230ASR 10Nm, SM230ASR 20Nm)	.47
Servoantrieb 230V - kontinuierliche Regelung (0...10V) - Anschlussklemmen (ohne Kabel)	LM230ASR-TP (5Nm, NM230ASR-TP 10Nm, SM230ASR-TP 20Nm)	.R42
Schnell-Servoantrieb 230V - Zweipositionsregelung	LMC230A (5Nm - 35s)	.R65
Schnell-Servoantrieb 230V - Zweipositionsregelung + Signalisierung der Position (1 Position)	LMC230A-S (5Nm - 35s)	.R66
doppelwirkender pneumatischer Antrieb - Zweipositionsregelung	TORK T-RA40 DA	.R11
einfachwirkender pneumatischer Antrieb - Havariefunktion - Zweipositionsregelung - ohne Spannung geschlossen	TORK T-RA40 SR	.R12
einfachwirkender pneumatischer Antrieb - Havariefunktion - Zweipositionsregelung - ohne Spannung geöffnet	TORK T-RA40 SR	.R13